# COMPUTAÇÃO GRÁFICA E REALIDADE VIRTUAL


#### Amostragem


#### Prof. Dr. Fernando Kakugawa


fernando.kakugawa@animaeducacao.com.br




### Sensores de aquisição de imagem (CCD)










## Aquisição de imagem digital




### Amostragem e Quantização










# Amostragem e Quantização



### Amostragem e Quantização

- Amostragem → Digitalização dos valores das coordenadas
- Quantização → Digitalização os valores de amplitude
- Uma imagem f(x, y) é amostrada resultando em:

M linhas e N colunas

- Esta imagem tem Tamanho M x N
- Os valores das coordenadas (x, y) são discretos:
  - valores inteiros e positivos
- Os valores dos níveis de cinza f(x, y) são discretos:
  - valores reais e positivos

### Imagem Digital





Imagem é uma matriz bidimensional


### Resolução Espacial

- É a capacidade de se distinguir detalhes em uma Imagem Digital
  - Em Sensoriamento Remoto → é o tamanho que cada pixel representa no mundo real
    - ➤ O LANDSAT tem resolução espacial de 30m a 120 m
  - Em Imagens Médicas → é o tamanho que cada pixel representa em milímetros
    - Um Tomógrafo tem resolução de 1 mm
  - Em documentos digitalizados a resolução é definida em número de pontos em uma dimensão
    - Scanners de mesa tem resolução de 600 dpi (dots per inch)

### Efeitos da Resolução espacial

512 x 512





256 x 256







64 x 64

128 x 128

# Efeitos da Resolução espacial

32 x 32







16 x 16

### Resolução da Escala de Cinza

- É definida pela quantidade de bits utilizados para codificar cada pixel da imagem
- A escala de cinza é o intervalo de variação:  $0 \le f(x, y) \le W$
- Se W = 256:
  - cada pixel tem resolução de 256 níveis de cinza, ou seja, 8 bits/pixel
- Uma Imagem com 2 níveis de cinza é denominada de Imagem Binária e seus valores serão representados por (0 e 1)
- Quando a Imagem Binária deve ser mostrada em um display, o valor de cada pixel (0 e 1) deve assumir os valores (0 e W)

### Resolução da Escala de Cinza







### Resolução da Escala de Cinza

3




 A escolha dos números M x N que definem a Resolução Espacial e W que define a Resolução em Escala de Cinza, está ligada ao processo de aquisição da Imagem Digital

#### Observações:

- Por razões de economia usamos imagens com resolução espacial menor do que a necessária para preservar a fidelidade da visão humana
- Uma melhor resolução espacial e de nível de cinza, torna os algoritmos mais fáceis de serem escritos
- Uma menor quantidade de dados torna o processamento mais eficiente


### Observações:

 O efeito de contorneamento introduzido devido ao número reduzido de níveis de cinza, torna-se um problema para os algoritmos de Visão que não podem facilmente distinguir os falsos contornos



#### Exercício sobre sensores

- Considere que seu sensor tem o número de pixels representados na ilustração abaixo:
  - Qual é a proporção de tela do seu sensor?
  - Quantos MB ocupa cada foto? Considere cada foto seja realizada por um tipo diferente de sensor, onde um é Preto & Branco, outro é Nível de Cinza e outro Colorido



#### Perguntas

- Quantos pixels seu sensor tem? Qual é a proporção de tela do seu sensor?
- Quantos MB ocupa cada foto? Assuma que seu sensor produz imagens padrões
- Assumindo que seu sensor é usado para uma foto de um retângulo preto em um campo quadrado de 1m, qual o menor retângulo que será visível?
- Se eu mostrar uma imagem do seu sensor em um tela de 20 metros (largura) x 15 metros (altura), qual o tamanho de cada pixel da sua imagem?
- Se você mostrar uma foto do seu sensor em um monitor Full HD (1920×1080), quantos pixel do monitor serão usados para cada pixel da sua imagem?

Material elaborado por:

#### Prof. Dr. Bruno R. N. Matheus

bruno.matheus@gmail.com

#### Prof. Dr. Fernando Kakugawa

fernando.kakugawa@animaeducacao.com.br

